

Manual de instrucciones: Bombo de Pulir Rotatorio de 3 kgs



COMPANÍA: Technoflux

DIMENSIONES DE LA CUBA : 145 x 150 mm

CARGA RECOMENDADA: 1 kg

VOLTAJE: 220V / 50-60 Hz



Índice

4	1. INTRODUCCIÓN
4	2. GARANTÍA
4	3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4	3.1 Especificaciones de la máquina
5	4. GUÍA DE USO



1. Introducción

Estas notas proporcionan la información necesaria para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquina adquirida.

2. Garantía

Los productos TECHNOFLUX están cubiertos por doce meses de garantía. A partir de la fecha de entrega al cliente.

3. Especificaciones Técnicas

3.1 Especificaciones de la máquina

Referencia del producto: PUL3B1100
Dimensiones cuba: 145mm de largo x 150mm de diámetro.
Carga recomendada de la cuba: 1 kg
Velocidad regulable: Hasta 5 velocidades.
Reloj temporizador: 0 a 60 minutos.
Auto Reverse: Cada 30 segundos cambia de sentido.
Alimentación: 220V - 50/60Hz





4. Guía de Uso

Para pulir y dar brillo, llene el tambor con un tercio de bolas, palillos o satélites de acero inoxidable. Normalmente recomendamos una mezcla de los 3 tipos, en este bombo la carga recomendada no debe sobrepasar 1 kg.

En el caso de que desee realizar un desbaste previo, deberán utilizar masa de desbaste tipo chips plásticos, palillos cerámicos, etc.

Para el **pulido brillante con bolas de acero**, agregue agua suficiente en el bombo para cubrir los materiales con 2,5 cm de agua. Agregue 10 ml. o una cuchara sopera de TECHNOFLUX D-5.

Para el **desbaste de las piezas con chips**, agregue agua suficiente en el bombo para cubrir los materiales con 2,5 cm de agua. Agregue 20 grs. de TECHNOFLUX S-70.

La cantidad de piezas que pula de una vez dependerá de la forma y tamaño de las piezas. Se recomienda pulir las cadenas de una en una para evitar que se enreden entre ellas.

Coloque la tapa exterior del bombo y luego coloque el bombo sobre la base motorizada.

Su máquina tiene hasta un total de 5 velocidades. Recomendamos no pasar de la 3ª, ya que la fuerza centrífuga provocaría que las piezas rotasen en el bombo sin realizar el pulido. Con el botón temporizador podrá ajustar el funcionamiento del bombo de 0 a 60 minutos. También dispone de un control de rotación continua o aleatoria, en esta última posición el bombo cambiara de dirección a intervalos.

Deje que las joyas se pulan como mínimo 30 minutos.

Desconecte la máquina antes de abrirla. Levante el tambor de la base y quite la tapa. Vierta todo el contenido en un tamiz, para separar el agua de las piezas pulidas.

Enjuague las joyas y séquelas cuidadosamente.



 **Benmayor**[®]
Technoflux

Gabriel Benmayor S.A.
A-60512100
Bach, 2-B. Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
benmayor@benmayor.com
T +34 935 724 161 / F +34 935 724 165

benmayor.com