

# AGUAS DE TOQUE - TECHNOFLUX

## INSTRUCCIONES DE USO

### **LLENADO DEL FRASCO:**

Extraiga la ampolla del tubo de cartón. Con la ampolla en posición vertical (recomendamos dentro de la bolsa de plástico para evitar salpicaduras), haga una pequeña presión lateral para romper el cuello del vial, ponga el ácido en el frasco.

### **MODO DE EMPLEO:**

- 1º - Frotar el objeto sobre la piedra formando un trazo (o toque) ancho y homogéneo.
- 2º - Con la ayuda del tapón – Vástago del frasco, extender el ácido correspondiente sobre una parte del trazo.
- 3º - Observar la reacción atentamente durante diez segundos.
- 4º - Para mayor exactitud es recomendable efectuar el ensayo simultáneamente sobre un trazo de metal conocido (estrella de toque).

### **TOQUE DE LA PLATA:**

El toque del ácido sobre la PLATA deberá formar un precipitado de color ROJO LECHOSO, sobre los demás metales, según su naturaleza, el trazo se borra completamente, se torna verde o queda inalterado.

### **TOQUE DEL ORO:**

Como sea que podemos encontrarnos con chapados de título alto, antes de efectuar el toque es recomendable frotar fuertemente el objeto a ensayar sobre un esmeril fino a fin de desgastar la capa superficial. El toque sobre la piedra se hará entonces por la zona esmerilada.

Para determinar el título del metal deberá procederse a toques sucesivos, comenzando con el ácido de 18K, hasta que quede intacto. Si el toque se altera y forma un color tostado es indicativo que el metal que ensayamos es de título inferior.

### **TOQUE DEL PLATINO:**

Observar la prueba durante un minuto. El ácido no debe atacar el rastro del platino. El rastro de la aleación del oro blanco, la plata-oro, de la aleación Osmio-oro, será atacado siempre.

### **CONSEJOS:**

Es muy importante limpiar la piedra de toque con un paño después de cada utilización. Si siguen rastros en la piedra se pueden utilizar el ácido del platino.

Es recomendable utilizar los ácidos nuevos.

[tienda-almacenes-esteban.com](http://tienda-almacenes-esteban.com)